Raccordements

Commutateur de voltmètre

4 positions : mesure phase-phase (SV4 PL/L)



4 positions : mesure phase-neutre (SV4 PL/N)



7 positions : mesure phase-phase et phase-neutre (SV7 PL/LN)



Commutateur d'ampèremètre

4 positions avec point commun (SA4 PAP)



4 positions sans point commun (SA4 PSP)



Boîtier

Fixation par vis



Nombre de positions	Type de commutation	L1 (mm)
4	voltmètre	44
7	voltmètre	56
4 avec point commun	ampèremètre	56
4 sans point commun	ampèremètre	79

Fixation centrale



Nombre de positions	Type de commutation	L2 (mm)
4	voltmètre	66
7	voltmètre	79
4 avec point commun	ampèremètre	77
4 sans point commun	ampèremètre	101

Références

Commutateur de voltmètre

Nombre de positions	Type	Fixation par vis Référence	Fixation centrale Référence
4 (mesure phase-phase)	SV4 PL/L	192K **0011**	192K **1011**
4 (mesure phase-neutre)	SV4 PL/N	192K **0012**	192K **1012**
7 (mesure phase-phase et phase-neutre)	SV7 PL/LN	192K **0013**	192K **1013**

Commutateur d'ampèremètre

Nombre de positions	Type	Fixation par vis Référence	Fixation centrale Référence
4 (avec point commun)	SA4 PAP	192K **0022**	192K **1022**
4 (sans point commun)	SA4 PSP	192K **0023**	192K **1023**