

Netvoeding

Als er in de ruimte geen 12 Vac-lijn aanwezig is, kan deze voeding worden gebruikt. De voeding wordt aangesloten tussen de hoofdbinnenpost en een 230V-wandcontactdoos.

